

REGUPOL BALLISTIC SICHERHEITSBÖDEN FÜR SCHIESSANLAGEN

Führen Sie die Reparatur bitte wie folgt aus:

Zunächst entfernen Sie die sicht- und fühlbaren Geschosßreste an den Einschußstellen. Mit einem Fußbodenmesser beseitigen Sie nun überstehende Gummi- und Beschichtungsreste. Bearbeiten Sie diese Stellen anschließend mit Schleifpapier nach. Staub und Schmutzreste müssen abgesaugt werden. Dann verfüllen Sie die Stellen mit dem 1K-PUR Kleb-Dichtstoff **REGUPOL adhesive 40-201** und ziehen diese anschließend mit einer feuchten Spachtel ab. Danach lassen Sie die Masse ca. 2-3 Stunden trocknen, bis eine Verhärtung eintritt.

Das Farbfinish wird gemischt. Fügen Sie A und B-Komponente im angegebenen Verhältnis ca. 6 : 1 (6,14 : 1) zusammen (Verbrauch ca. 0,15 kg / m²) und tragen Sie es mit einem kleinen Lammfellroller oder einem Pinsel auf. Die Trocknungszeit beträgt ca. 8 Stunden.

Einmal zusammengefügt reagieren die Komponenten miteinander und müssen zügig verarbeitet werden. Sie sollten also versuchen, nur die tatsächlich benötigte Menge Farbfinish zu mischen. Verschließen Sie die angebrochenen Dosen sorgfältig.

Größere Beschädigungen sollten durch **REGUPOL-Spezialisten** repariert werden.

Zusammensetzung:

- **REGUPOL adhesive 40-201** (3 Kartuschen à 310 ml)
- 1 kg **REGUGYM PU-Mat Finish „W“**,
A-Komponente (0,86 kg), B-Komponente (0,14 kg),
A- und B-Komponente ca. 6 : 1 (6,14 : 1),
ausreichend für ca. 6 m²

